

QUOI FAIRE

DÉPANNAGE (avant de téléphoner au service)

<p>1) Vérifier si le thermostat est en demande – climatisation ou chauffage – et dans le mode approprié.</p>	<p>5) Si de l'eau coule de votre unité intérieure, vérifier votre drain de condensation, il doit être obstrué. - Nettoyer 1 fois / an - Vérifier si votre filtre à air n'est pas obstrué car s'il est obstrué le vide créé par le ventilateur peut empêcher l'eau de condensation de descendre dans le drain. - Vérifier si votre tuyau de drainage n'est pas craquelé, cassé ou décollé.</p>
<p>2) Vérifier les disjoncteurs (breaker), couteau extérieur, si vous en avez un ou vérifier si les fusibles sont en bon état de fonctionnement.</p>	
<p>3) Vérifier si les filtres de l'unité sont propres; s'ils sont sales l'unité va geler ou arrêter de chauffer.</p>	
<p>4) Vérifier si l'unité extérieure n'est pas obstruée (pollen / neige dans le cas d'une thermopompe)</p>	

ENTRETIEN

HUMIDIFICATEUR À RIDEAU D'EAU	ÉCHANGEUR D'AIR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyer bassin ▪ Changer le filtre (nid d'abeille) 1 fois / an (si requis) ▪ Vérifier propreté du drain et nettoyer 1 fois / an 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier drain ▪ Nettoyer filtre (4 fois / an) avec savon doux ▪ Vérifier le noyau de récupération (nettoyer 1 fois / an) à l'automne avec aspirateur ▪ Vérifier entrée/sortie d'air et nettoyer si nécessaire ▪ Vérifier également par temps froid, de la glace peut s'accumuler sur les grillages.
FOURNAISE ÉLECTRIQUE + GAZ	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtre 4" ou 5 1/4", changer filtre 1 à 2 fois par / an ▪ Vérifier pompe de condensation (si c'est applicable) ▪ Filtre 2", changer filtre aux 3 mois 	<p><u>Bac à condensation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le bac une fois l'an, au même moment où vous nettoyez le noyau de récupération de chaleur - Nettoyez le bac à l'aide d'un linge humide
THERMOPOMPE CENTRALE ET / OU A/C	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier propreté du serpentín extérieur ▪ Vérifier l'état de l'unité à l'extérieur et nettoyer au besoin si présence de pollen, feuilles ou autres saletés. ▪ Vérifier pompe de condensation (si c'est applicable) 	



AubinPélissier
services d'entretien inc.
Licence RBQ : 5594-6727-01

Téléphone : 819-376-3725

3605, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z6 / Téléphone : (819) 376-3725
Télécopieur : (819) 376-8401 infos@aubinpelissier.com / www.aubinpelissier.com

